

CAR1013-R

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor media con **Apple CarPlay®** y Android Auto™
con una Pantalla Táctil de 10.1"

Works with Android Auto

Works with Apple CarPlay


Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su CAR1013-R.

Vísite https://www.jensenmobile.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-888-921-4088. (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).

Diseñado y fabricado en EE. UU.

JENSEN®

Diagrama de cableado - Entradas / Salidas



Nota:
Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correcto. Usar un fusible incorrecto podría dañar la unidad. La unidad utiliza (1) fusible tipo mini ATC de 15 amperes que se encuentra en el conector de alimentación.

Ubicaciones de los Controles

La pantalla de radio presenta las siguientes funciones y pantallas:

1. Control de voz
2. Fuente / Inicio
3. Encendido/volumen/mudo
4. Volver
5. Siguiente
6. Reiniciar



Menú principal

Desde el menú principal, presione el ícono deseado para ingresar al modo deseado: AM/FM/ BT Teléfono/ BT Audio/Apple CarPlay/Android Auto/ USB/ Cámara/ EQ/ Entrada AV/ Configuración.




Funcionamiento Tuner



1. Menú principal
2. Atenuador
3. Local / distancia
4. Sintonizar arriba
5. Sintonizar abajo
6. Preestablecidos
7. EQ
8. Configuración

Funcionamiento USB


En el menú principal, toque el ícono USB en la pantalla principal.



1. Menú principal
2. Indicador de modo actual
3. Repetir
4. Aleatorio
5. Lista
6. Área de visualización de etiquetas ID3
7. Pista abajo
8. Reproducir / pausar
9. Pista arriba
10. Arte del album

Funcionamiento Audio

Presione el ícono AUDIO en la pantalla del menú principal para ingresar al menú de configuración de audio.




Funcionamiento de pantalla

Presione el ícono del monitor en el menú de configuración para acceder a la configuración de brillo, contraste, colores de iluminación de botones y fondo de pantalla.


La pantalla exterior está revestida con iluminación que cambia de color para ofrecer opciones de personalización.

Utilice el interruptor de encendido/apagado de la luz ambiental para activar o desactivar el modo de luz ambiental.
Cuando la animación de luz ambiental está activada, cambia automáticamente seis colores; cuando está desactivada, el usuario puede seleccionar manualmente uno de los seis colores.




Funcionamiento General

Presione el icono de función en el menú de configuración para acceder a la configuración de zona horaria, fecha y hora y otras configuraciones de radio.




Ajuste de la imagen de la pantalla de la cámara delantera y trasera

Si sus cámaras delanteras o traseras parecen tener una imagen invertida en la pantalla de la radio, vaya a Cámara sección en el menú Configuración para invertir la imagen de la cámara. Para hacer esto, active la opción "Cámara trasera Función Ver reversa" o "Vista reversa de cámara frontal" para corregir el ángulo de visión de la(s) cámara(s).



Funcionamiento CarPlay (alámbrico e inalámbrico)


Conexión por cable
1. Conecte un dispositivo compatible con Apple CarPlay a esta unidad mediante USB.
2. Aparecerá la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
3. Si tu teléfono está conectado a USB, pulse el icono de Apple CarPlay.



Conexión inalámbrica
Antes de utilizar Apple CarPlay de forma inalámbrica, active la función Bluetooth / Wifi en el teléfono.
1. Presione en el menú principal.
2. Presione " " para confirmar el uso de CarPlay inalámbrico.
3. Presione " " para buscar el dispositivo del teléfono. Los dispositivos disponibles aparecen en la lista.
4. Busque el dispositivo deseado en la pantalla y presione "Pair".
5. Se mostrará una clave de acceso en la pantalla.
6. La misma clave aparece en el iPhone. Presione "Pair" y luego presione "Allow".
7. Presione " " en la pantalla para confirmar la conexión.
8. Presione "Use CarPlay" en el iPhone. La unidad configura la conexión y luego inicia la aplicación.

Funcionamiento Android Auto™ (alámbrico e inalámbrico)

Conexión por cable
1. Conecte un dispositivo compatible con Android Auto™ a esta unidad mediante USB.
2. Aparecerá la pantalla de inicio de Android Auto.
3. Si tu teléfono está conectado a USB, pulse el icono de Android Auto.



Antes de utilizar Android Auto de forma inalámbrica, active la función Bluetooth / Wifi en el dispositivo Android.
1. Presione en el menú principal.
2. Presione " " para confirmar el uso de Android Auto inalámbrico.
3. Presione " " para buscar el dispositivo del teléfono. Los dispositivos disponibles aparecen en la lista.
4. Busque el dispositivo deseado en la pantalla y presione "Pair".
5. Se mostrará una clave de acceso en la pantalla.
6. La misma clave aparece en el dispositivo Android, Presione "Pair" y luego presione "Allow".
7. Presione " " en la pantalla para confirmar la conexión. La unidad configura la conexión y luego inicia la aplicación.

Funcionamiento Bluetooth

Antes de usar Bluetooth
Antes de que pueda usar un dispositivo Bluetooth para hacer llamadas manos libres o transmitir audio, debe estar autenticado. Esto también se conoce como "vincular" un dispositivo.

Vincular un nuevo dispositivo
La unidad difunde la señal de apareamiento constantemente cuando no hay dispositivos conectados actualmente. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre del dispositivo es "**CAR1013-R**". La unidad puede estar en cualquier modo de operación para el proceso de vinculación. En ciertos teléfonos, es posible que sea necesario realizar el emparejamiento más de una vez.

Conexión
La unidad principal se conectará automáticamente al último dispositivo conectado cuando la función de conexión esté configurada en Auto Connect On. Si la función de conexión está configurada en Auto Connect Off, la unidad principal no se conectará automáticamente a ningún dispositivo.

Teléfono Bluetooth
Desde el menú principal. toque el Bluetooth en la pantalla.
El icono de Bluetooth aparecerá cada vez que se conecte un dispositivo Bluetooth.

Marcar un número
Presione para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada
Presione para realizar una llamada, y presione para finalizarla.

Transferir audio
Presione para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo
Presione ▶ para reproducir o pausar la música.
Presione ⏮ para saltar a la pista anterior.
Presione ⏭ para avanzar a la pista siguiente.



Actualización de Firmware

Si hay una actualización de producto o software disponible, puede encontrar estas actualizaciones en nuestro sitio web bajo el número de modelo de su producto.
Por favor, visite www.jensenmobile.com para verificar nuevas actualizaciones
Las actualizaciones se pueden completar con una unidad USB proporcionada por el usuario, generalmente de 8GB o 16GB de tamaño, de uno de los fabricantes recomendados a continuación:
- SanDisk, Kingston, PNY, Samsung, Corsair o Verbatim.
- Estas están disponibles en línea o en la mayoría de los comercios minoristas que venden electrónicos.

La unidad necesita admitir velocidades de transferencia USB 2.0 o superiores. Las versiones más antiguas, como USB 1.0, no son compatibles.
Formatee la unidad utilizando el sistema de archivos FAT32.

Garantía limitada de dos años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Jensen garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra original.

Jensen. acepta, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación. del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente no está cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.jensenmobile.com.

Cobertura de garantía
* Garantía limitada de 2 años. (Se requiere comprobante de compra)
- **Cobertura extendida:** Extienda su garantía de 2 año a 4 años cuando se registre en línea en www.jensenmobile.com. **El registro debe completarse dentro de los 60 días** posteriores a la fecha de compra original para calificar para esta extensión.

¿Qué hacer?
1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de servicio.
2. Si necesita servicio durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.
3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.
4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:
   a. Llámenos sin cargo al (888) 921-4088
   (Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este)
   b. Envíenos un correo electrónico a cs@jensenmobile.com

Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato. o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

www.jensenmobile.com

© 2026 Namsung America Inc. All rights reserved.

NSC0526-V03